

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

BT-LB_24-014.REV.0 | LAVA E SECA PLS11 – MODO DE TESTES

Prezados Postos Autorizados,

Segue abaixo procedimento para acesso ao modo de testes na **LAVA E SECA PLS11**, o objetivo desse modo é facilitar e agilizar o diagnóstico de defeitos e os testes pós-reparo.

Com o produto desligado, posicione o knob no ciclo **“Intensivo”**, ligue o produto, em seguida segure o botão **“Rotação”** e na sequência segure o botão **“Aumentar Lavagem”**, o painel irá piscar 3 vezes e exibirá **“PLT”**.

Gire o knob no sentido horário para acessar os modos de testes, o display irá apresentar o teste selecionado:

Código	Ciclo	Teste
C01	Roupas íntimas	Válvula do Alvejante (conector azul)
C02	Delicadas	Válvula do Sabão (conector branco)
C03	Lã	Válvula Amaciante (aciona as duas válvulas anteriores)
C04	Silencioso	Válvula duto de ar (conector vermelho)
C05	Antiácara	Sistema de secagem (motor + resistência) exibe a temperatura de saída no display
C06	Limpeza de tambor	Sistema de aquecimento de água, exibe a temperatura no display
C07	1 hora lava e seca	Rotação do cesto sentido horário
C08	Secar Somente	Rotação de lavagem, adiciona água e gira o cesto a 400 RPM, exibe rotação no painel
C09	Desodorizar	Rotação de centrifugação, efetua a drenagem e gira o cesto na rotação máxima, exibindo a velocidade de rotação no display.

Para sair do modo de testes retire a máquina da tomada, caso a porta fique trancada ao religar inicie um novo ciclo e pause em seguida para liberar a trava.

Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.

Joinville, Setembro de 2024.